

魔神英雄伝

ウタル

MASHIN EIYUUDEN WATARU
JYAKOMARU

邪虎丸

取扱説明書

千値練
SEN-TI-NEL

METAMOR-FURCE
METAMORPHOSE X METAL X FORCE

©サンライズ・R



※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ WARNING / 使用上の注意

- 本商品は全体に彩色を施しています。組み立てや操作の際にキズがつく恐れがあります。取扱には十分注意してください。
- All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

※本製品のセット内にはドライバーは含まれておりません。ボタン電池を交換する過程でドライバーが必要となります。予めご準備頂いた上でご使用を開始してください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。お子様の手の届かない所に保管してください。窒息などの危険があります。●尖った箇所や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。●本商品はダイキャストが使用されており、塗装部分や尖った部分の取り扱いには十分気を付けてください。

《電池の誤使用には発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

●万一、ボタン電池を飲み込んだ時、ボタン電池から漏れた液が目に入った時は、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない場所に保管してください。●電池は必ず正しい方向でセットしてください。●使用後は必ず電池を取り外してください。●ショートさせたり、分解や改造、高温の場所に入れたり、水に濡らす行為は絶対にしないでください。●落下や衝撃を与えると本体にダメージが蓄積し、通常の使用においても予期せず故障が発生する場合があります。●本体にショックを与えないようご注意ください。●廃棄する時は、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



***Note a screwdriver is not included in this product set. A screwdriver is required in the process of replacing the button battery. Please prepare it in advance before starting to use the product.**

- This product is intended for ages 15 and up. Please do not give this product to children under the target age.
- This product has small parts. Keep out of reach of children. There is a danger of choking.
- This product has sharp edges, sharp parts, and dangerous crevices, so be careful where you handle and store it.
- This product is made of die-cast metal, so please be careful when handling the painted and sharp parts.

《Misuse of batteries may cause overheating, rupture, or leakage. Please pay attention to the following.》

- If a button cell is swallowed or liquid leaking from a button cell gets into the eyes, consult a physician immediately.
- If leaked liquid gets on your skin or clothes, wash them with water.
- Button batteries are dangerous if swallowed. Keep out of reach of children.
- Be sure to set the batteries in the correct direction.
- Please be sure to remove the batteries after use.
- Do not short-circuit, disassemble, modify, place in a hot place, or expose to water.
- Dropping or shocking the product may cause accumulated damage to the main unit, resulting in unexpected malfunctions even under normal use.
- Please be careful not to shock the main unit.
- When disposing of the product, please follow the disposal instructions of the local government.

①





《矢印の説明／Arrow List》 ←取り付け/Attachable | ←.....→取り外し/Removable | ←可動/Movable



②



③




④



《矢印の説明／Arrow List》 ←取り付け/Attachable | ←取り外し/Removable | ←可動/Movable

⑤




⑥

図のように奥まで取り付けてください。
Insert it all the way to the back.




⑦





《矢印の説明／Arrow List》 ←取り付け/Attachable | ←取り外し/Removable | ←可動/Movable

⑧



⑨

図を参照し新品のボタン電池に交換します。
Replace with new button batteries.




《矢印の説明 / Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ←.....→ 取り外し/Removable | ← 可動/Movable

通常のアンテナの取り付け方法 / How to attach normal antenna.

①



②




③




①

反対も同様



②

反対も同様



《矢印の説明 / Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ←.....→ 取り外し/Removable | → 可動/Movable


③

腕の付け根を引き出すと可動域が広がります。
Pulling out the base of the arms expands the range of motion.




④

手首を引き出すと可動域が広がります。
Pulling out the wrist expands the range of motion.



タイガーソードの持たせ方





タイガーシールドのギミック




《矢印の説明 / Arrow List》 ←取り付け/Attachable | ←取り外し/Removable | ←可動/Movable

タイガーシールドの持たせ方 / How to attach the shield.



タイガーシールドの持たせ方 / How to attach the shield.

③



無理に奥まで差し込まないでください。
破損する恐れがあります。
Do not forcefully insert it deeper.


④




《矢印の説明 / Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ←.....→ 取り外し/Removable | ← 可動/Movable

シールドグリップジョイントの取り外し方 / How to remove the shield grip joint.

①




②




図のように持って矢印の方向にゆっくりと動かします。
Hold it as shown in the picture and move it slowly.





シールドを腕に取り付ける方法／How to attach the shield to the arm.




《矢印の説明／Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ←.....→ 取り外し/Removable | ← 可動/Movable



シールドを背中に取り付ける方法 / How to attach the shield to the back.



《矢印の説明 / Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ←.....→ 取り外し/Removable | ← 可動/Movable



頭部の変形 / Transform the head.

①




変形に入る前にアンテナを取り外します。
 ※設計上アンテナが付いた状態でも変形させることは可能ですが、動かしやすいように一度取り外してからの操作を推奨します。

Remove the antenna.
 * By design, it is possible to deform it with the antenna attached.
 For ease of movement, we recommend removing the antenna before transforming.

《矢印の説明 / Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ← → 取り外し/Removable | ← → 可動/Movable

②



頭部の変形 / Transform the head.

- ③ 図で示した箇所に指をかけて、矢印の方向に動かして胸部のロックを解除します。
Place your finger on the point indicated in the picture and move it in the direction of the arrow to unlock the upper body.





ゆっくり操作
CAREFULLY





《矢印の説明 / Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ←.....→ 取り外し/Removable | → 可動/Movable




- ④ ロック解除前
Before unlocking
- ロック解除後
unlock




頭部の変形 / Transform the head.



《矢印の説明 / Arrow List》 ←取り付け/Attachable | ←.....→取り外し/Removable | →可動/Movable




④



頭部の変形 / Transform the head.

⑧




《矢印の説明 / Arrow List》 ←取り付け/Attachable | ←取り外し/Removable | ←可動/Movable

⑨


右図参照に同じ形状になるように整えてください。
Make the same form as in the picture on the right.

説明の為、パーツの一部を
省略しています。
Some parts are omitted
for illustration purposes.



頭部の変形 / Transform the head.


⑩



ロック機構の確認

CONFIRMATION OF MECHANISM

説明の為、パーツの一部を省略しています。
Some parts are omitted for illustration purposes.



ロックします

AFTER LOCKING

《矢印の説明 / Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ← 取り外し/Removable | ← 可動/Movable

⑪



ロックの状態を確認します
CONFIRMATION OF LOCK

ロックが機能している場合、
虎の頭部を動かすと
魔神頭部も一緒に動きます。

When the lock is functioning, Mashin's head
moves with the tiger's head when it is
moved, as shown in the picture.


腕部の変形 / Transform the arm.

① 反対も同様




ハンドパーツを図と同じ形状に整えます。
Shape the hand the same way as in the picture.

② 反対も同様




③ 反対も同様




《矢印の説明 / Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ←.....→ 取り外し/Removable | ← 可動/Movable


④ 反対も同様



⑤ 反対も同様



⑥ 反対も同様




腕部の変形 / Transform the arm.

⑦

反対も同様



上図と同じように持って操作してください。
Hold it the same way as in the picture.



※説明の為、ウイングは取り外しています。
* The wing has been removed for illustration purposes.

《矢印の説明 / Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ←.....→ 取り外し/Removable | → 可動/Movable

⑧


反対も同様

⑨

反対も同様



⑦で分離した肩パーツを
図のように回転します。
Rotate the shoulder parts
separated at ⑦.



腰部の変形 / Transform the waist.

①

図と同じように持って操作してください。
Hold it the same way as in the picture.



※説明の為、ウイングは取り外しています。
* The wing has been removed for illustration purposes.

《矢印の説明 / Arrow List》 ←取り付け/Attachable | ←.....→取り外し/Removable | ←可動/Movable




②

ゆっくり操作
CAREFULLY





※説明の為、ウイングは取り外しています。
* The wing has been removed for illustration purposes.

脚部の変形 / Transform the leg.



《矢印の説明 / Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ←.....→ 取り外し/Removable | ← 可動/Movable



アンテナの取り付け～変形完成／How to attach the antenna～Transformation completed.

①




P/06の[A]を参照し、
アンテナを取り付けます。
Refer to [A] on P/06 and
Attach the antenna.



《矢印の説明／Arrow List》 ←取り付け/Attachable | ←取り外し/Removable | ←可動/Movable

②




アンテナの取り付け～変形完成／How to attach the antenna～Transformation completed.

③




《矢印の説明／Arrow List》 ←取り付け/Attachable | ←取り外し/Removable | ←可動/Movable

④



シールドの取り付け / How to attach the shield.

①




《矢印の説明 / Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ←.....→ 取り外し/Removable | ← 可動/Movable

②

P/10の[B]の状態の
シールドを取り付けます。
Attach the shield
that was made [B] in P/10.



P/18-② 腰：変形の戻し方 / Waist: How to revert transformation



《矢印の説明 / Arrow List》 ← 取り付け/Attachable | ←.....→ 取り外し/Removable | ← 可動/Movable

P/17-⑦ 肩：変形の戻し方 / Shoulder: How to revert transformation

図の○で示した箇所を押します。
Press the point indicated
by the circle in the photo.

