


千連練 RIObOT



RIObOT

TRANSFORM COMBINE

SUPER ROBOT WARS ORIGINAL GENERATIONS

R-3 [TYPE-3]
POWERED [POWERED]

取扱説明書

© SRWOG PROJECT



R-3パワード翼部 (右側)



R-3パワード本体



R-3パワード翼部 (左側)



R-3パワード背部パーツ x2




両翼基部



SRX用太ももカパー x2



ハンドパーツ
(開き手LR)



急動収束式レーザー・キャノン



ストライクシールド x2



R-3本体



R-3パワード専用支柱A



R-3パワード専用支柱B



R-3パワード専用支柱C




R-3パワード専用支柱D



台座補助パーツ



専用支柱




専用台座

取り扱い前に必ずお読みください

※本体全体に彩色を施しています。取り扱いの際に色が移ったり、傷つく恐れがあります。
※先端が尖ったパーツが多いため、破損やケガなどにご注意ください。

●取り扱う際は事前に取扱説明書を確認してから行ってください。●対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品が含まれているので、お子様が誤って口の中に入れないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分がありますので、取り扱いには十分気を付けてください。また尖った部分を人には決して向けずにしてください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な取り扱いはしないでください。《使用上の注意》○本商品は構造上、多数のパーツで構成されています。過度な力を加えたり、落としたりすると破損の恐れがありますので、取り扱いの際はご注意ください。○デザインの都合上、可動箇所への塗装を行っている箇所がございます。通常の可動でも塗装が剥がれやすいので、ご注意ください。○本商品はダイキャストが使用されており、塗装の剥がれやすさや尖った部分の取り扱いには十分気を付けてください。○細部の変形につきましては無理にとり行わず、取扱説明書を確認しながら慎重に行ってください。

①



②



①R-3パワード専用支柱を図のように組み立てます。②専用台座に専用支柱を取り付けます。（専用台座の組み立て完成）

③

<省スペース展示の場合>

専用台座を使用せずにディスプレイ可能です。




④

<省スペース展示の場合>

専用台座を使用せずにディスプレイ可能です。



⑤




③①ロックを外して②基部を取り外します。

④基部は図の位置に取り付けることができます。

⑤図で示した箇所を最大まで動かします。


⑥



⑦



⑧




⑥①図で示した箇所を展開します。②専用支柱Cを図の位置に取り付けます。⑦専用支柱Dを分離します。⑧分離したパーツを図の位置に取り付けます。





⑨専用支柱Dを図の位置に取り付けます。




⑩図のように専用支柱Dを専用支柱Aに取り付けます。



⑪SRX用太ももカバーを図の位置に取り付けます。⑫①両翼基部の左右を図のように動かします。②両翼基部の前後の向きに注意して図の位置に取り付けます。



⑬①両翼のプレートを展開します。②両翼のジョイントパーツを取り出します。⑭両翼基部の図の位置に両翼を取り付けます。



⑮



⑯




⑮途中見本です。⑯R-3の背面です。太ももカバーが背面に取り付けてあることを確認してください。

⑰



⑱



⑰ストライクシールドをR-3に取り付けます。⑱①ハンドパーツを取り外します。②急動収束式レーザー・キャノンをR-3に取り付けます。

⑲




⑲図を参考にポーズを図のように整えてください。

②0




②0R-3を図のように足先からゆっくりとヒザの位置まで中に入れます。



②①～③の手順で、ゆっくりと武器の後端部を図の位置に差し込みます。

22




23



②② ストライクシールドの後端部を図の位置に取り付けてロックします。 ②③ 両翼基部の図で示した箇所を立ち上げます。

24



②④ R-3パワード背部パーツを図の位置に取り付けます。

25



25「23」の手順で立ち上げた両翼基部を元に戻します。


26



26R-3パワードの完成見本です。

①

反対も同様



②

反対も同様




①背面にある太ももカバーを取り外します。

②太ももカバーを図の位置に取り付けます。


③

反対も同様



④

反対も同様




⑤

反対も同様



③ストライクシールドを図のように分解します。④分解したパーツを図の位置に取り付けます。⑤取り付け見本です。

⑥



⑥ストライクシールドをR-3の背部に取り付けます。

⑦



⑦R-3の完成見本です。

⑧

反対も同様



⑧ハンドパーツは図のような手順で交換できます。

念動収束式レーザー・キャノン

①



①左側のグリップを取り外します。

②



②図のような手順で右手に武器を取り付けます。

①




②



①図のように台座を組み立てます。

②R-3の背部に台座補助パーツを取り付けます。

③



③図のように支柱を取り付けます。